

ENIGNE
CLEANING

化油器清洗劑

化油器 / 進氣系統 / 燃燒室清潔

產品編號：21054



NBC 化油器清洗劑可輕鬆去除化油器、進氣系統及燃燒室上的沈積物，使其不需拆卸引擎進行清潔即可恢復運轉功能。

項目	規格
容量	240ml
適用	汽油/液化石油氣車輛
屬性	發泡型
成份	礦物油，陰離子表面活性劑

發泡型

特性

輕鬆 & 快速

在不拆卸引擎的情緝下，可以方便的清除化油器、進氣系統及燃燒室上的沈積物，並恢復其功能。

發泡型

噴塗後，泡沫將填充於洗滌零件內部，並提升清潔效果。

汽油/液化石油 氣車輛

專為汽油/液化石油氣車輛設計
(2輪/四輪/往復式/旋轉式引擎)

催化轉化器安全

不含有害催化轉化器的成分。

優點

恢復下列功能 ●引擎啟動 ●怠速不平順 ●敲擊聲 ●馬力下降 ●引擎雜音 ●異常啟動(預熱、運行) ●廢氣 ●燃油油耗

注意事項

- 在詳閱讀及了解所有安全注意事項之前，請勿使用本產品。
- 僅在戶外或通風良好的地方使用。
- 請勿吸入粉塵/煙霧/氣體/煙霧/蒸汽/噴霧。
- 遠離熱源/火花/明火/熱表面。
- 佩戴眼睛/臉部保護罩。
- 使用後請徹底清洗。
- 本產品如與塗漆表面或橡膠部件接觸，請立即擦拭。
- 請勿倒噴。

使用方式

1. 將引擎預熱5-6分鐘，然後停止引擎並卸下空氣濾清器裝置。搖動本產品後，將噴嘴牢固地固定在噴霧按鈕上。
2. 將噴嘴直接朝向化油器內部，小心將霧體噴入約20秒鐘，勿讓泡沫溢出並停留一段時間。在踏上油門踏板的同時，啟動發動機。保持在每分鐘1000轉左右，將剩餘的內容物噴灑到化油器內的污物上。
3. 如使用在電子燃料噴射車輛時，通常鬆開節流閥本體的接頭與進氣管道之間的部件，將噴嘴朝向節流閥，保持引擎發動的同時將本產品全部噴入。
4. 將引擎熄火並停置約5-6分鐘。將空氣濾清器裝置重新裝回。
5. 於腳踩油門踏板的同時重新啟動引擎。使其空轉並間歇轉速，直到排氣管煙霧消失。請勿連續過高轉速。如有需要，請調整怠速和排放氣體。
6. 建議每5,000-6,000公里使用一次。

※以上中文翻譯謹供參考，使用上如有任何問題請與我們連絡。